

## Tabelle BOOT-PROM

| Bezeichnung | Systemkonfiguration                      |
|-------------|--|
| C00-Mini    | Minifloppy-System, I/O Karte=TUART,      |
|             | Terminalschnittstelle 19200 BAUD         |
| C00-Maxi    | 8-Zoll-Floppy-System, I/O Karte = TUART, |
|             | Terminalschnittstelle 19200 BAUD         |
|             |  |
| C00-Mini    |  |
| SALOTA I/O  | Minifloppy-System, SALOTA I/O 2+1,       |
|             | BAUD-RATE einstellbar                    |
|             |  |
| C00-Maxi    |  |
| SALOTA I/O  | 8-Zoll-Floppy-System, SALOTA I/O 2+1,    |
|             | BAUD-RATE einstellbar                    |
|             |  |