

```

0001 ;CONROUT
0002 ;EIN/AUSGABE-ROUTINE F. TERMINAL
0003 ;MIT SALOTA I/O 2+1 ,SER A
0004 ;
0005 ;*****
0006 ;
0007 ;
0008          ORG      0FDF8H
0009 ;
0010 IOF2:   IN       A,81H          ;STATUS
0011                                     ;CONSOL-INPUT
0012          AND     A,02H
0013          RET     Z
0014          LD      A,0FFH
0015          RET
0016 IOF3:   CALL    IOF2          ;CONIN
0017          AND     A,A
0018          JR      Z,IOF3
0019          IN      A,80H        ;EINGABE ANNEHMEN
0020          AND     A,7FH        ;ASCII-MASKE
0021          RET
0022 IOF4:   IN       A,81H          ;STATUS
0023                                     ;CONSOL-OUTPUT
0024          AND     A,01H
0025          JP      Z,IOF4
0026 IOF4A:  IN      A,81H        ;RTS-ABFRAGE
0027          AND     A,80H
0028          JP      Z,IOF4A
0029          RET     Z
0030          LD      A,0FFH
0031          RET
0032 IOF5:   PUSH    AF          ;CONOUT
0033 IOF5A:  CALL    IOF4        ;STATUS-ABFRAGE
0034          AND     A,A
0035          JR      Z,IOF5A      ;STATUS-ABFRAGE
0036                                     ;WIEDERHOLEN
0037          POP     AF
0038          CP      A,1AH        ;"FILEENDE"?
0039          RET     Z           ;KEINE AUSGABE!
0040          OUT    80H,A        ;DATENAUSGABE
0041          RET
0042 ;*****

```