

22/83

```

0001 ;SERRUT
0002 ;AUSGABEROUTINE F. DRUCKER
0003 ;MIT SALOTA I/O 2+1 ,SER B
0004 ;Z.B. KSR 43
0005 ;
0006 ;*****
0007 ;
0008          ORG          0FE78H
0009 ;
FE78 DB83      0010 IOF14:  IN          A,83H          ;STATUS
0011                                     ;PRINTER-OUTPUT
FE7A E601      0012          AND          A,01H
FE7C C8        0013          RET          Z
FE7D 3EFF      0014          LD          A,0FFH
FE7F C9        0015          RET
FE80 C9        0016          RET
FE81 F5        0017 IOF15:  PUSH        AF          ;PRINTER-OUTPUT
FE82 CD78FE    0018 IOF15A: CALL        IOF14          ;STATUS-ABFRAGE
FE85 28FB      0019          JR          Z,IOF15A
FE87 DB83      0020 IOF15B: IN          A,83H          ;RTS-ABFRAGE
FE89 E680      0021          AND          A,80H
FE8B 28FA      0022          JR          Z,IOF15B
FE8D F1        0023          POP        AF
FE8E D382      0024          OUT        82H,A          ;DATENAUSGABE
FE90 CD78FE    0025 IOF15C: CALL        IOF14          ;STATUSABFRAGE
FE93 28FB      0026          JR          Z,IOF15C
FE95 C9        0027          RET
0028 _;*****

```